DocuPrint 350JM PostScript ソフトウエアキット ユーザーズガイド

「Adobe」「Adobe ロゴ」「PostScript」「PostScript 3」「PostScript ロゴ」は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標または商標です。
「NetWare」は、Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
「HP」「HP-GL」「HP-GL/2」「HP-UX」は、日本ヒューレット・パッカード社の登録商標です。
「Macintosh」「漢字 Talk」「MacOS」「AppleTalk」「EtherTalk」「TrueType」は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。
その他の製品名、フォント名および会社名は各社の登録商標または商標です。

平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

[XEROX] [The Document Company] [Ethernet(イーサネット)] [ContentsBridge] [PDF Bridge] は登録商標です。

[DocuWorks] [CentreWare] は商標です。

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書では、DocuPrint 350JM プリンターに PostScript ソフトウエアキット (オプショ ン) を設置後、PostScript または PCL エミュレーション機能を使用するための各種設定 について、記載しています。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて本書をお読 みください。

また本書は、DocuPrint 350JM プリンターの基本操作、および、PCL、PostScript、 バーコード、QR コードの基本的な知識を習得されていることを前提に説明しています。 詳細については、それぞれに関連する説明書または文献を参照してください。

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

目次

はし 本記	〕めに 書の読	····································	3 5
1	PCL 1.1	エミュレーションについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66677889
		共通メニューで設定できる項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2	Post 2.1	tScript について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2 3 7
	2.2	操作パネルでの PostScript の設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
	2.3	本機特有の用紙に関するパラメーター・・・・・・・・・・・・・・・ 2	. 1
3	バー 3.1 3.2	コードの設定2フォントの種類と文字コード2文字コード表2JAN 文字コード表2CODE39 文字コード表2NW7 文字コード表2CODE128 文字コード表2ITF(Interleaved 2 of 5) 文字コード表2カスタマバーコード文字コード表3バーコードのサイズ3	23345590
	3.4	サンプルプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3	
4	QR : 4.1 4.2 4.3 4.4	コードの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 7
Α	付録 A.1	注意 / 制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 8 8
	A.2 A.3	操作パネルメニュー一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 バーコード、QR コード サンプルプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
索引	; ••••		0

本書の読み方

本書の構成

本書は、以下の構成になっています。

1. PCL エミュレーションについて

使用できるインターフェイスや、使用できるフォント、PCL エミュレーションを使用するためのプリンター側の設定について説明しています。

2. PostScript について

使用できるインターフェイスや、使用できるフォント、PostScript ファイルを印刷する ためのプリンター側の設定について説明しています。

また、本機特有の用紙に関するページデバイスパラメーターについても説明しています。

3. バーコードの設定

対応するバーコードの種類、バーコードキャラクタに割り当てられた文字コード、印刷されるバーコードのサイズなどについて説明しています。

4. QR コードの設定

QR コードを印刷するための PostScript カスタムオペレーターについて説明しています。

A. 付録

PostScript ソフトウエアキット使用時の注意事項、操作パネルメニュー一覧、バーコードと QR コードを印刷するサンプルプログラムを記載しています。

本書の表記

- 1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 総称です。
- 2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

3. 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「」:参照先は、本書内です。

参照『 』: 参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。

[] : コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示さ

れる項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート /

リスト名を表します。

などを表します。

1 PCL エミュレーションについて

本機で使用できる PCL エミュレーションについて説明します。

1.1 PCL エミュレーションを使用するためには

プリント言語とホストインターフェイス

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。サポートしている プリント言語とホストインターフェイスは、次のとおりです。

プリント言語	ホストインターフェイス
PCL 5e、PCL XL	・パラレルポート ・シリアルポート ・LPD ポート ・NetWare ポート ・SMB ポート ・IPP ポート ・USB ポート ・Port9100 ポート

補足

・ シリアルポートを使用するためには、RS232C キット(オプション)が必要です。

プリント言語の切り替え

本機は、マルチエミュレーションに対応しています。このため、対応するプリント言語の 切り替えができるようになっています。

対応するプリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。

コマンド切り替え

対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け 取ると、対応するプリント言語に切り替えます。

自動切り替え

ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定します。そして、対応するプリント言語に切り替えます。

インターフェイス従属

操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定します。データ を受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語に切り替えます。

参照

「共通メニューで設定できる項目」(P. 9)

モードメニュー画面

PCL のプリントモード固有の項目を設定する画面です。PCL のモードメニュー画面を表示するには、〈メニュー〉ボタンを押し、[プリントゲンゴノ セッテイ]で[PCL]を選択してください。

プ゜リントケ゛ンコ゛ノ セッテイ PCL

参照

・ PCL のモードメニュー項目:「PCL モードメニューで設定できる項目」(P. 10)

使用できるフォント

PCL エミュレーションでは、次のフォントが使用できます。

アウトラインフォント

和文

- ・平成明朝体™ W3
- ・平成角ゴシック体™ W5

Times New Bdlt

Symbol

欧文

MX.			
Courier Courier It Courier Bd Courier BdIt LetterGothic LetterGothic Bd Albertus Md Albertus XBd Clarendon Cd Coronet Marigold Arial Arial It Arial Bd Arial BdIt Times New	 Wingdings Line Printer Times Roman Times It Times Bd Times BdIt Helvetica Helvetica Ob Helvetica Bd Helvetica BdOb CourierPS CourierPS Ob CourierPS Bd CourierPS BdOb SymbolPS Palatino Roman Palatino It 	ITCBookmanDm ITCBookmanDm It HelveticaNr HelveticaNr Ob HelveticaNr Bd HelveticaNrBdOb N C Schbk Roman N C Schbk It N C Schbk Bd N C Schbk Bd ITC A G Go Bk ITC A G Go Dm ITC A G Go DmOb ZapfC MdIt ZapfDingbats CG Times	 Univers Mdlt Univers Bd Univers Bdlt Univers MdCd Univers MdCdIT Univers BdCd Univers BdCdlt AntiqueOlv AntiqueOlv It AntiqueOlv Bd Cg Omega Cg Omega Bd Cg Omega Bd Cg Omega Bdlt GaramondAntiqua Garamond Krsv Garamond Hlb
Times New It	Palatino Bd	· CG Times It	 GaramondKrsvHlb
 Times New Bd 	 Palatino Bdlt 	 CG Times Bd 	

ITCBookman Lt
 CG Times Bdlt

ITCBookman Ltlt
 Univers Md

フォーム / フォントのダウンロード

本機では、PCL を使用してフォントやフォームをダウンロードし、登録できます。また、登録されたフォームやフォントは、操作パネルから削除することができます。登録されたフォームやフォントを削除するには、〈メニュー〉ボタンを押してメニュー画面を表示し、[キカイ カンリシャ メニュー] > [ショキカ / データ サクジョ] > [フォームノ サクジョ] または [フォント サクジョ] を選択します。

補足

・本機能を使用するためには、内蔵増設ハードディスク(オプション)が必要です。

レポート / リストについて

PCL エミュレーションに関するレポート / リストには、次のものがあります。

- ・**PCL 設定リスト** PCL プリントモードでの各設定を確認できます。
- ・PCL フォームリスト 登録されている PCL のフォームの一覧を確認できます。

レポート / リストを印刷するには、操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押してメニュー画面を表示し、 $[レポート / リスト] > [プリントゲンゴ] > [PCL セッテイリスト] または <math>[PCL \ フォームリスト] を選択します。$


補足

・ そのほかのレポート / リストについては、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。

1.2 操作パネルでの PCL モードの設定

ここでは、PCL エミュレーション使用時に、プリンターの操作パネルメニューで設定できる項目について説明します。

メニューには、すべてのプリントモードに共通の項目を設定する共通メニューと、プリントモードごとに独自の項目を設定するモードメニューがあります。



補足

・操作パネルメニューの詳細および操作方法については、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。

共通メニューで設定できる項目

PCL エミュレーションを使用する場合、共通メニューの [キカイ カンリシャ メニュー] で、以下の項目が設定できます。

パラレル / シリアル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Port9100 のポート ノ キドウ

PCL エミュレーションを使用するポートを起動します。

補足

・ シリアルは、RS232C キット(オプション)を装着している場合に使用できます。

パラレル / シリアル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Port9100 のプリントモード シテイ(初期値:[ジドウ])

ポートのプリントモード指定を、PCLエミュレーションが使用できるように設定します。 プリントモードを、[PCL] または [ジドウ] に設定します。

PCL モードメニューで設定できる項目

PCL モードメニューは、PCL エミュレーションの固有な設定をするためのメニューです。 モードメニューの設定内容を印刷中に変更することができますが、変更された設定は次の ジョブから反映されます。

次に、PCL モードメニューで設定できる項目について説明します。

ヨウシ トレイ

印刷に使用する用紙トレイを設定します。

候補値は次のとおりです。

「ジドウ」(初期値)

[ヨウシ サイズ] で設定した用紙がセットされている用紙トレイを探し出し、そこから自動給紙します。

[トレイ1]

[トレイ2]

[トレイ3]

「トレイ4]

補足

- ・ [ジドウ] を選択した場合、同じサイズの用紙が同じ用紙方向で複数のトレイにセットされているときは、共通メニューの [キカイ カンリシャ メニュー] > [プリント セッテイ] > [トレイノ ユウセンジュンイ] に設定されている順に給紙されます。[トレイノ ユウセン ジュンイ] の初期値は、トレイ $1 \rightarrow$ トレイ $2 \rightarrow$ トレイ 3 (オプション) \rightarrow トレイ 4 (オプション) の順です。また、同じサイズの用紙が異なる向きで複数のトレイにセットされているときは、横にセットされている用紙が優先されます。
- ・[トレイ3]、[トレイ4] は、オプションの用紙トレイが装着されている場合に表示されます。

ヨウシ サイズ

印刷する用紙のサイズを設定します。

候補値は次のとおりです。

[A4](初期值)

[A5] [B5]

注記

• [ヨウシ トレイ] を [トレイ 1] ~ [トレイ 4] のどれかに設定しているときには、設定しているトレイにセットされている用紙サイズが表示されます。

インサツ ホウコウ

用紙の印刷方向を [タテ]、[ヨコ] から設定します。初期値は [タテ] です。

ハイシュツサキ

印刷した用紙の排出先トレイを設定します。本機では、「センタートレイ」(固定)です。

リョウメン

両面印刷をするかしないかを設定します。初期値は[シナイ]です。

両面印刷を [スル] に設定した場合は、さらに綴じ方向を [チョウヘン トジ] または [タンペン トジ] から選択できます。

フォント

使用するフォントを設定します。初期値は[23 Courier]です。

シンボル セット

使用する記号用フォントを設定します。初期値は[ROMAN-8]です。

フォント サイズ

フォントサイズを設定します。初期値は [12.00] で、4.00 ~ 50.00 の間で 0.25 刻み に設定できます。

フォント ピッチ

文字間を設定します。初期値は [10.00] で、6.00 ~ 24.00 の間で 0.01 刻みに設定で きます。

フォーム ライン

フォームライン(1 フォームあたりの行数)を設定します。初期値は [64] で、5 ~ 128 の間で 1 刻みに設定できます。

ブスウ

印刷する部数を、1~999部の間で設定します。初期値は[1ブ]です。

ImageEnhancement

イメージエンハンスを行うか行わないかを設定します。

イメージエンハンスとは、白黒の境めを滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度 を高める機能です。初期値は [スル] です。

HexDump

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式 と対応する ASCII コードで印刷するかどうかを設定します。初期値は【ムコウ】です。

ドラフト モード

ドラフトモードでの印刷をするかどうかを設定します。初期値は[ムコウ]です。

Line Termination

ラインターミネーションを設定します。初期値は[シナイ]です。

2 PostScript について

本機で使用できるプリント言語の PostScript について説明します。

2.1 PostScript を使用するためには

プリント言語とホストインターフェイス

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。サポートするプリント言語とホストインターフェイスは、次のとおりです。

プリント言語	ホストインターフェイス
PostScript® 3	・パラレルポート ・シリアルポート ・LPD ポート ・NetWare ポート ・SMB ポート ・IPP ポート ・EtherTalk ポート ・USB ポート ・Port9100 ポート

補足

- ・シリアルポートを使用するためには、RS232C キット(オプション)が必要です。
- EtherTalk ポートは、PostScript ファイルの場合にだけ使用できます。必要に応じて、操作パネルのメモリー設定メニューで受信バッファ容量を変更してください。EtherTalk の受信バッファ容量は、1024 ~ 2048KB の間で 32KB 単位に設定できます。初期値は、[1024K] です。

プリント言語の切り替え

本機は、マルチエミュレーションに対応しています。このため、対応するプリント言語の 切り替えができるようになっています。

対応するプリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。

コマンド切り替え

対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け 取ると、対応するプリント言語に切り替えます。

自動切り替え

ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定します。そして、対応するプリント言語に切り替えます。

インターフェイス従属

操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定します。データを受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語に切り替えます。

参照

・「ポートの設定」(P. 19)

使用できるフォント

PostScript では、次のフォントが使用できます。

補足 ・ バーコードフォントについては、「3 バーコードの設定」(P. 22) を参照してください。

	書体名	PostScript フォント名
平成3書体	平成明朝体 ™ W3	HeiseiMin-W3
	平成角ゴシック体 ™ W5	HeiseiKakuGo-W5
	平成丸ゴシック体 ™ W4	HeiseiMaruGo-W4
欧文 136 書体	Albertus	AlbertusMT
	Albertus Italic	AlbertusMT-Italic
	Albertus Light	AlbertusMT-Light
	Antique Olive Roman	AntiqueOlive-Roman
	Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic
	Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold
	Antique Olive Compact	AntiqueOlive-Compact
	Apple Chancery	Apple-Chancery
	Arial	ArialMT
	Arial Italic	Arial-ItalicMT
	Arial Bold	Arial-BoldMT
	Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT
	ITC Avant Garde Gothic Book	AvantGarde-Book
	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique	AvantGarde-BookOblique
	ITC Avant Garde Gothic Demi	AvantGarde-Demi
	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique
	Bodoni Roman	Bodoni
	Bodoni Italic	Bodoni-Italic
	Bodoni Bold	Bodoni-Bold
	Bodoni Bold Italic	Bodoni-BoldItalic
	Bodoni Poster	Bodoni-Poster
	Bodoni Poster Compressed	Bodoni-PosterCompressed
	ITC Bookman Light	Bookman-Light
	ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic
	ITC Bookman Demi	Bookman-Demi
	ITC Bookman Demi Italic	Bookman-Demiltalic
	Carta	Carta
	Chicago	Chicago

書体名	PostScript フォント名
Clarendon Roman	Clarendon
Clarendon Bold	Clarendon-Bold
Clarendon Light	Clarendon-Light
Cooper Black	CooperBlack
Cooper Black Italic	CooperBlack-Italic
Copperplate Gothic 32BC	Copperplate-ThirtyTwoBC
Copperplate Gothic 33BC	Copperplate-ThirtyThreeBC
Coronet	Coronet-Regular
Courier	Courier
Courier Oblique	Courier-Oblique
Courier Bold	Courier-Bold
Courier Bold Oblique	Courier-BoldOblique
Eurostile Medium	Eurostile
Eurostile Bold	Eurostile-Bold
Eurostile Extended No. 2	Eurostile-ExtendedTwo
Eurostile Bold Extended No. 2	Eurostile-BoldExtendedTwo
Geneva	Geneva
Gill Sans	GillSans
Gill Sans Italic	GillSans-Italic
Gill Sans Bold	GillSans-Bold
Gill Sans Bold Italic	GillSans-BoldItalic
Gill Sans Light	GillSans-Light
Gill Sans Light Italic	GillSans-LightItalic
Gill Sans Extra Bold	GillSans-ExtraBold
Gill Sans Condensed	GillSans-Condensed
Gill Sans Condensed Bold	GillSans-BoldCondensed
Goudy Oldstyle	Goudy
Goudy Oldstyle Italic	Goudy-Italic
Goudy Bold	Goudy-Bold
Goudy Bold Italic	Goudy-BoldItalic
Goudy Extra Bold	Goudy-ExtraBold
Helvetica	Helvetica
Helvetica Oblique	Helvetica-Oblique
Helvetica Bold	Helvetica-Bold
Helvetica Bold Oblique	Helvetica-BoldOblique
Helvetica Narrow	Helvetica-Narrow
Helvetica Narrow Oblique	Helvetica-Narrow-Oblique

書体名	PostScript フォント名
Helvetica Narrow Bold	Helvetica-Narrow-Bold
Helvetica Narrow Bold Oblique	Helvetica-Narrow-BoldOblique
Helvetica Condensed	Helvetica-Condensed
Helvetica Condensed Oblique	Helvetica-Condensed-Oblique
Helvetica Condensed Bold	Helvetica-Condensed-Bold
Helvetica Condensed Bold Oblique	Helvetica-Condensed-BoldObl
Hoefler Text	HoeflerText-Regular
Hoefler Text Italic	HoeflerText-Italic
Hoefler Text Black	HoeflerText-Black
Hoefler Text Black Italic	HoeflerText-BlackItalic
Hoefler Ornaments	HoeflerText-Ornaments
Joanna	JoannaMT
Joanna Italic	JoannaMT-Italic
Joanna Bold	JoannaMT-Bold
Joanna Bold Italic	JoannaMT-BoldItalic
Letter Gothic	LetterGothic
Letter Gothic Slanted	LetterGothic-Slanted
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold
Letter Gothic Bold Slanted	LetterGothic-BoldSlanted
ITC Lubalin Graph Book	LubalinGraph-Book
ITC Lubalin Graph Book Oblique	LubalinGraph-BookOblique
ITC Lubalin Graph Demi	LubalinGraph-Demi
ITC Lubalin Graph Demi Oblique	LubalinGraph-DemiOblique
Marigold	Marigold
Monaco	Monaco
ITC Mona Lisa Recut	MonaLisa-Recut
New Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman
New Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic
New Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold
New Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic
NewYork	NewYork
Optima Roman	Optima
Optima Italic	Optima-Italic
Optima Bold	Optima-Bold
Optima Bold Italic	Optima-BoldItalic
Oxford	Oxford

書体名	PostScript フォント名
Palatino Roman	Palatino-Roman
Palatino Italic	Palatino-Italic
Palatino Bold	Palatino-Bold
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic
Stempel Garamond Roman	StempelGaramond-Roman
Stempel Garamond Italic	StempelGaramond-Italic
Stempel Garamond Bold	StempelGaramond-Bold
Stempel Garamond Bold Italic	StempelGaramond-BoldItalic
Symbol	Symbol
Tekton Regular	Tekton
Times Roman	Times-Roman
Times Italic	Times-Italic
Times Bold	Times-Bold
Times Bold Italic	Times-BoldItalic
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
Univers 45 Light	Univers-Light
Univers 45 Light Oblique	Univers-LightOblique
Univers 55	Univers
Univers 55 Oblique	Univers-Oblique
Univers 65 Bold	Univers-Bold
Univers 65 Bold Oblique	Univers-BoldOblique
Univers 57 Condensed	Univers-Condensed
Univers 57 Condensed Oblique	Univers-CondensedOblique
Univers 67 Condensed Bold	Univers-CondensedBold
Univers 67 Condensed Bold Oblique	Univers-CondensedBoldOblique
Univers 53 Extended	Univers-Extended
Univers 53 Extended Oblique	Univers-ExtendedObl
Univers 63 Extended Bold	Univers-BoldExt
 Univers 63 Extended Bold Oblique	Univers-BoldExtObl
Wingdings	Wingdings-Regular
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats

	書体名	PostScript フォント名
その他	OCR-B Letterpress M	OCRBLetM
	Hitachi-IT Barcode Code39 H8	HitachilT-C39H8
	Hitachi-IT Barcode Code128 H8	HitachilTHINC128H8-RG
	Hitachi-IT Barcode ITFB	HitachilTHINITFB-RG
	Hitachi-IT Barcode ITF H8	HitachilTHINITFH8-RG
	Hitachi-IT Barcode JAN H8	HitachilTHINJANH8-RG
	Hitachi-IT Barcode NW-7 H8	HitachilTHINNW7H8-RG
	Hitachi-IT Barcode POSTBC	HitachilTHINPOSTBC-RG

その他の印刷機能

PostScript で使用できる本機の印刷機能について説明します。

PostScript 使用メモリー

操作パネルメニューを使用して、PostScript で使用するメモリー容量を変更できます。

・「メモリー設定」(P. 20)

バーコード

PostScript では、バーコードを利用できます。利用できるバーコード規格は、次のとお りです。

- ・JAN コード
- · CODE39
- NW7
- · CODE128
- · Interleaved 2 of 5
- ・カスタマバーコード

・バーコードキャラクタに割り当てられた文字コード、印刷されるバーコードのサイズ:「3 バーコード の設定」(P. 22)

QR コード

PostScript では、QR コードを印刷できます。

・ QR コードを印刷するための設定: 「4 QR コードの設定」(P. 33)

論理プリンターの登録

印刷時に使用する用紙トレイや用紙サイズ、また出力形式や画質に関する項目について、 あらかじめ値をセットした論理プリンターを登録しておくことができます。

論理プリンターの登録は、CentreWare Internet Services で行います。

補足

・CentreWare Internet Services については、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。 また、論理プリンターとして登録できる各項目の詳細については、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。

PDF ファイルの印刷

PostScript の機能を使用して、PDF ファイルを lpr コマンドなどで直接プリンターに送信し、印刷できます。

PostScript の機能を使用して PDF ファイルを直接印刷する場合は、操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押してメニュー画面を表示し、「プリントゲンゴノセッテイ」> [PDF] > [プリントショリモード] で [PS] を選択します。

補足

・印刷できる PDF ファイルや、直接印刷する方法については、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。

レポート / リストについて

PostScript に関するレポート / リストには、次のものがあります。

- PostScript フォントリスト 本機で印刷できる PostScript フォントを確認できます。
- PostScript 論理プリンター登録リスト登録されている PostScript 論理プリンターを確認できます。

レポート / リストを印刷するには、操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押してメニュー画面を表示し、[レポート / リスト] > [PS フォントリスト]、または [レポート / リスト] > [プリントゲンゴ] > [PS トウロクリスト] を選択します。


参昭

・ そのほかのレポート / リストについては、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。

2.2 操作パネルでの PostScript の設定

ここでは、PostScript ファイルを印刷する場合に、プリンターの操作パネルメニューで 設定できる項目について説明します。

メニューには、すべてのプリントモードに共通の項目を設定する共通メニューと、プリントモードごとに独自の項目を設定するモードメニューがあります。PostScript については、共通メニューの [キカイ カンリシャ メニュー] で設定できます。



補足

・操作パネルメニューの詳細および操作方法については、プリンターに付属のマニュアルを参照してくだ さい。

[キカイ カンリシャ メニュー] で設定できる項目

ポートの設定

使用するポートの設定、およびその通信に必要な条件を設定します。

パラレル / シリアル /LPD/NetWare/SMB/IPP/EtherTalk/USB/Port9100のポートノキドウ

PostScript ファイルを印刷するために使用するポートを起動します。

補足

・シリアルは、RS232C キット(オプション)を装着している場合に使用できます。

パラレル / シリアル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Port9100 のプリントモードシティ

各ポートのプリントモード指定を、PostScript 言語が使用できるように設定します。 プリントモードを、[PS] または [ジドウ] に設定します。

パラレル / シリアル /USB の Adobe ツウシンプロトコル

PostScript の通信プロトコルを設定します。

[ヒョウジュン] (初期値)

通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。

「バイナリー]

通信プロトコルが BCP(Binary Communication Protocol) のときに設定します。データによっては印刷処理が [ヒョウジュン] に比べて速くなることがあります。

[TBCP]

通信プロトコルが TBCP(Tagged Binary Communication Protocol) のときに設定します。

補足

- ・コンピューターが出力するデータの形式に合わせて設定してください。
- ・ 通常は、初期値の [ヒョウジュン] で使用してください。
- · ここでの設定は、PostScript で印刷される場合にだけ有効です。

LPD/NetWare/SMB/IPP/Port9100 の TBCP フィルター

PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか無効にするかを 設定します。初期値は[ムコウ]です。

EtherTalk の PJL

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効にするかを設定します。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は [ユウコウ] にします。初期値は [ユウコウ] です。

プリント設定

ヨウシ センタク モード

PostScript の用紙選択方法を設定します。

ページデバイスのDeferredMediaSelectionのデフォルト値が、これにより決定します。 [ジドウ](初期値)

PostScript ページデバイスの DeferredMediaSelection のデフォルト値を true にします。

プリンターがサポートしている用紙サイズが指定された場合は、その用紙サイズで印刷します。指定された用紙がトレイにセットされていない場合は、給紙待ちになります。 プリンターがサポートしていない用紙サイズが指定された場合は、デフォルトの用紙サイズで印刷します。

[トレイ カラ センタク]

PostScript ページデバイスの DeferredMediaSelection のデフォルト値を false にします。

PostScript リファレンスマニュアルの媒体選択に従って、トレイを選択します。

メモリー設定

PS シヨウメモリー

 $4.50 \sim 96.00$ MB の間で 0.25MB 単位に、PostScript の使用メモリー容量を設定します。初期値は [16.00M] です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

本機特有の用紙に関するパラメーター 2.3

ここでは、本機特有の用紙に関するページデバイスパラメーターについて説明します。

■ PageSize

用紙のサイズ(幅と高さ)を表します。

本機でサポートする定形用紙の値は、次のとおりです。単位は、ポイント (1/72 インチ) です。

用紙	PageSize
A4	[595 842]
A5	[420 595]
B5(JIS)	[516 729]
かんばん S	[241 539]
かんばん	[241 567]
かんばん L	[269 567]
現品票	[241 782]
現品票 L	[298 782]

■ MediaClass

用紙種類(紙質)を表します。本機でサポートする値は、次のとおりです。

値	用紙種類(紙質)	
stationary	普通紙	
recycled	再生紙	
recycled2	再生紙 2	
user1	ユーザー定義用紙 1	
user2	ユーザー定義用紙 2	
user3	ユーザー定義用紙 3	
user4	ユーザー定義用紙 4	
user5	ユーザー定義用紙 5	
thick1	厚紙 1	
thick2	厚紙 2	

バーコードの設定

ここでは、対応するバーコードの種類、バーコードキャラクタに割り当てられた文字コー ド、印刷されるバーコードのサイズなどについて説明します。なお、バーコードの基本的 な知識を習得されていることを前提に説明しています。

3.1 フォントの種類と文字コード

対応するバーコードの種類は次の表のとおりです。

各バーコードキャラクタを指定する場合に使用する文字コードは、「3.2 文字コード表」 (P. 23) を参照してください。

印刷されるバーコードのサイズについては、「3.3 バーコードのサイズ」(P. 31)を参照し てください。

バーコードの種類	PS フォント名	文字コード表の参照先
JAN	HitachilTHINJANH8-RG	「 JAN 文字コード表」(P. 23)
CODE39	HitachilT-C39H8	「CODE39 文字コード表」(P. 24)
NW7	HitachilTHINNW7H8-RG	「NW7 文字コード表」(P. 25)
CODE128	HitachilTHINC128H8-RG	「CODE128 文字コード表」(P. 25)
ITF (ベアラーバーなし)	HitachilTHINITFH8-RG	「ITF(Interleaved 2 of 5) 文字コード
ITF(ベアラーバーあり)	HitachilTHINITFB-RG	「表」(P. 29)
カスタマバーコード	HitachilTHINPOSTBC-RG	「 カスタマバーコード文字コード表」 (P. 30)

[・]バーコードの読み取り性能は、印刷する用紙やバーコードリーダーの性能などに大きく依存します。導 入前に、ご利用される環境で十分な検証を実施されることを推奨します。

3.2 文字コード表

バーコードキャラクタを指定する場合に使用する文字コードを、バーコードの種類ごとに 説明します。

JAN 文字コード表

JAN のバーコードキャラクタを印刷する場合に使用する文字コードは、次の表のとおり です。

	文字コード							
キャラクタ	左側奇数	左側奇数パリティ		パリティ	右側偶数パリティ			
	HEX 表現	ASCII 表現	HEX 表現	ASCII 表現	HEX 表現	ASCII 表現		
0	30	0	41	Α	4B	К		
1	31	1	42	В	4C	L		
2	32	2	43	С	4D	М		
3	33	3	44	D	4E	N		
4	34	4	45	Е	4F	0		
5	35	5	46	F	50	Р		
6	36	6	47	G	51	Q		
7	37	7	48	Н	52	R		
8	38	8	49	I	53	S		
9	39	9	4A	J	54	Т		
左側ガードバー	22	п				•		
右側ガードバー	23	#						
センターバー	21	!						

CODE39 文字コード表

CODE39 のバーコードキャラクタを印刷する場合に使用する文字コードは、次の表のと おりです。

1	文字:	コード	4	文字コード		4	文字	コード
キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現	キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現	キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現
\$	24	\$	8	38	8	М	4D	М
%	25	%	9	39	9	N	4E	N
*	2A	*	(SP)	20	SP	0	4F	0
+	2B	+	Α	41	Α	Р	50	Р
-	2D	-	В	42	В	Q	51	Q
	2E		С	43	С	R	52	R
/	2F	/	D	44	D	S	53	S
0	30	0	Е	45	Е	Т	54	Т
1	31	1	F	46	F	U	55	U
2	32	2	G	47	G	V	56	V
3	33	3	Н	48	Н	W	57	W
4	34	4	I	49	1	Х	58	Х
5	35	5	J	4A	J	Y	59	Υ
6	36	6	К	4B	К	Z	5A	Z
7	37	7	L	4C	L	(SP)	40	@

NW7 文字コード表

NW7 のバーコードキャラクタを印刷する場合に使用する文字コードは、次の表のとおり です。

+ - = 4.5	文字コード		キャラクタ	文字コード		キャラクタ	文字:	コード
キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現	キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現	キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現
\$	24	\$	0	30	0	Α	41	Α
+	2B	+	1	31	1	В	42	В
-	2D	-	2	32	2	С	43	С
	2E	•	3	33	3	D	44	D
/	2F	/	4	34	4	Α	61	а
			5	35	5	В	62	b
			6	36	6	С	63	С
			7	37	7	D	64	d
			8	38	8			
			9	39	9			
			:	3A	:			

CODE128 文字コード表

CODE128 のバーコードキャラクタを印刷する場合に使用する文字コードは、次の表の とおりです。

***		キャラクタ		文字コード		
数値	コードA	コードB	コードC	HEX 表現	ASCII 表現	
0	SP	SP	00	20	SP	
1	!	!	01	21	!	
2	"	п	02	22	"	
3	#	#	03	23	#	
4	\$	\$	04	24	\$	
5	%	%	05	25	%	
6	&	&	06	26	&	
7	1	1	07	27	1	
8	((08	28	(
9))	09	29)	
10	*	*	10	2A	*	
11	+	+	11	2B	+	
12	,	,	12	2C	,	
13	-	-	13	2D	-	

301		キャラクタ		文字:	コード
数值	コードA	コードB	コードC	HEX 表現	ASCII 表現
14			14	2E	
15	/	/	15	2F	/
16	0	0	16	30	0
17	1	1	17	31	1
18	2	2	18	32	2
19	3	3	19	33	3
20	4	4	20	34	4
21	5	5	21	35	5
22	6	6	22	36	6
23	7	7	23	37	7
24	8	8	24	38	8
25	9	9	25	39	9
26	:	:	26	3A	:
27	;	;	27	3B	;
28	<	<	28	3C	<
29	=	=	29	3D	=
30	>	>	30	3E	>
31	?	?	31	3F	?
32	@	@	32	40	@
33	Α	Α	33	41	Α
34	В	В	34	42	В
35	С	С	35	43	С
36	D	D	36	44	D
37	Е	Е	37	45	Е
38	F	F	38	46	F
39	G	G	39	47	G
40	Н	Н	40	48	Н
41	I	I	41	49	I
42	J	J	42	4A	J
43	К	К	43	4B	К
44	L	L	44	4C	L
45	М	М	45	4D	М
46	N	N	46	4E	N
47	0	0	47	4F	0
48	Р	Р	48	50	Р
49	Q	Q	49	51	Q

WL 5-4-		キャラクタ		文字:	コード
数值	コードA	コードB	コードC	HEX 表現	ASCII 表現
50	R	R	50	52	R
51	S	S	51	53	S
52	Т	Т	52	54	Т
53	U	U	53	55	U
54	V	V	54	56	V
55	W	W	55	57	W
56	Х	Х	56	58	Х
57	Y	Y	57	59	Y
58	Z	Z	58	5A	Z
59]]	59	5B]
60	¥	¥	60	5C	¥
61]]	61	5D	1
62	^	^	62	5E	^
63	_	_	63	5F	_
64	NUL	•	64	60	`
65	SOH	а	65	61	а
66	STX	b	66	62	b
67	ETX	С	67	63	С
68	EOT	d	68	64	d
69	ENQ	е	69	65	е
70	ACK	f	70	66	f
71	BEL	g	71	67	g
72	BS	h	72	68	h
73	HT	I	73	69	I
74	LF	j	74	6A	j
75	VT	k	75	6B	k
76	FF	I	76	6C	I
77	CR	m	77	6D	m
78	SO	n	78	6E	n
79	SI	0	79	6F	0
80	DLE	р	80	70	р
81	DC1	q	81	71	q
82	DC2	r	82	72	r
83	DC3	S	83	73	s
84	DC4	t	84	74	t
85	NAK	u	85	75	u

W. ha		キャラクタ		文字:	コード
数值	コードA	コードB	コードC	HEX 表現	ASCII 表現
86	SYN	V	86	76	V
87	ETB	w	87	77	w
88	CAN	х	88	78	х
89	EM	У	89	79	у
90	SUB	Z	90	7A	z
91	ESC	{	91	7B	{
92	FS	I	92	7C	I
93	GS	}	93	7D	}
94	RS	~	94	7E	~
95	US	DEL	95	7F	
96	FNC 3	FNC 3	96	A1	
97	FNC 2	FNC 2	97	A2	
98	SHIFT	SHIFT	98	А3	
99	CODE C	CODE C	99	A4	
100	CODE B	FNC 4	CODE B	A5	
101	FNC 4	CODE A	CODE A	A6	
102	FNC 1	FNC 1	FNC 1	A7	
103	START(CODE A)			A8	
104	START(CODE B)			А9	
105	S	START(CODE C)			
106		STOP		AB	

ITF(Interleaved 2 of 5) 文字コード表

ITF のバーコードキャラクタを印刷する場合に使用する文字コードは、次の表のとおりで す。

* = 55	文字:	コード	* = 22	文字:	コード	* = 22		コード
キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現	キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現	キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現
00	21	!	30	3F	?	60	5D]
01	22	п	31	40	@	61	5E	^
02	23	#	32	41	Α	62	5F	_
03	24	\$	33	42	В	63	60	`
04	25	%	34	43	С	64	61	а
05	26	&	35	44	D	65	62	b
06	27	,	36	45	Е	66	63	С
07	28	(37	46	F	67	64	d
08	29)	38	47	G	68	65	е
09	2A	*	39	48	Н	69	66	f
10	2B	+	40	49	I	70	67	g
11	2C	,	41	4A	J	71	68	h
12	2D	-	42	4B	К	72	69	i
13	2E		43	4C	L	73	6A	j
14	2F	/	44	4D	М	74	6B	k
15	30	0	45	4E	N	75	6C	1
16	31	1	46	4F	0	76	6D	m
17	32	2	47	50	Р	77	6E	n
18	33	3	48	51	Q	78	6F	0
19	34	4	49	52	R	79	70	q
20	35	5	50	53	S	80	71	q
21	36	6	51	54	Т	81	72	r
22	37	7	52	55	U	82	73	S
23	38	8	53	56	V	83	74	t
24	39	9	54	57	W	84	75	u
25	3A	:	55	58	Х	85	76	V
26	3B	;	56	59	Y	86	77	w
27	3C	<	57	5A	Z	87	78	х
28	3D	=	58	5B	[88	79	У
29	3E	>	59	5C	¥	89	7A	z

キャラクタ	文字:	コード	キャラクタ	文字:	コード	キャラクタ	文字コード	
キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現		HEX 表現	ASCII 表現	キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現
90	7B	{	94	A1		98	A5	
91	7C	I	95	A2		99	A6	
92	7D	}	96	А3		スタート	A7	
93	7E	~	97	A4		ストップ	A8	

ITF では、バーで表すキャラクタとスペースで表すキャラクタの2つのキャラクタの組を 1つの文字コードで指定します。

ただし、スタートキャラクタとストップキャラクタは1つの文字コードで指定します。

「3」の意味を持つバーと「7」の意味を持つスペースのキャラクタの組を印刷する場合は、 「46」(HEX 表現)を指定します。

「7」の意味を持つバーと「3」の意味を持つスペースのキャラクタの組を印刷する場合は、 「6A」(HEX表現)を指定します。

カスタマバーコード文字コード表

カスタマバーコードのバーコードキャラクタを印刷する場合に使用する文字コードは、次 の表のとおりです。

* = 22	文字	コード	キャラクタ	文字	コード
キャラクタ	HEX 表現	ASCII 表現	47779	HEX 表現	ASCII 表現
スタート	3C	<	CC1	61	а
ストップ	3E	>	CC2	62	b
-	2D	-	CC3	63	С
0	30	0	CC4	64	d
1	31	1	CC5	65	е
2	32	2	CC6	65	f
3	33	3	CC7	67	g
4	34	4	CC8	68	h
5	35	5			
6	36	6			
7	37	7			
8	38	8			
9	39	9			_

バーコードのサイズ 3.3

印刷されるバーコードのおおよその大きさを求める計算式は、次の表のとおりです。 印刷されるバーコードのサイズは、使用するプリンターの特性、解像度、印刷用紙などに よって、同じプログラムでも異なることがあります。この表の計算式によって算出した値 は、実際に印刷されるバーコードのサイズを保証するものではありません。印刷するバー コードの全長などを見積もる際の目安として利用してください。

パーコード	計算	草式
の種類	幅	高さ
JAN(標準)	P × 0.502	P × 0.352
	左右のマージンは含みません。	ガードバーの高さを示します。
JAN(短縮)	P × 0.354	P × 0.352
	左右のマージンは含みません。	ガードバーの高さを示します。
CODE39	P × (C+2) × 0.106	P × 0.352
	左右端のキャラクタ間ギャップは含みません。 C は、チェックディジットを含みます。	
NW7	P × (C1 × 0.132+C2 × 0.148-0.026)	P × 0.352
	左右端のキャラクタ間ギャップは含みません。 C1、または C2 は、チェックディジットを含みます。	
CODE128	P × (C × 0.081+0.096)	P × 0.352
	モード C の場合の計算式です。	
ITF	P × ((C/2 × 0.175) +0.093)	P × 0.352
(ベアラーバーなし)	クワイエットゾーンは含みません。 C は、チェックディジットを含みます。	
ITF	P × ((C/2 × 0.137) +0.323)	P × 0.352
(ベアラーバーあり)	ベアラーバー、およびクワイエットゾーン を含みます。 C は、チェックディジットを含みます。	ベアラーバーを含みます。
カスタマバーコード	P × 7.297	P × 0.342
	スタートコードの黒バー以前、およびス トップコードの黒バー以降のスペースは含 みません。	ロングバーの高さを示します。

P:フォントサイズ (ポイント数)

C:キャラクタ数

C1: キャラクタ数(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、-、\$)

C2: キャラクタ数 (:、/、.、+、A、B、C、D)

サンプルプログラム 3.4

バーコードを印刷するサンプルプログラムと、サンプルプログラムの出力結果の PDF を 用意しています。バーコードを印刷するときの参考にしてください。

・サンプルプログラムと出力結果は、「A.3 バーコード、QR コード サンプルプログラム」(P. 40) にも 記載しています。

■ サンプルプログラム・出力結果 PDF 格納先

下記の弊社ホームページから、ダウンロードしてください。 URL http://download.fujixerox.co.jp/

■ サンプルプログラム名

barcode_sample.ps

■ 出力結果 PDF 名

barcode_sample.pdf

4 QR コードの設定

ここでは、QR コードを印刷するための PostScript カスタムオペレーターについて説明します。なお、PostScript および QR コードについての基本的な事項はすでに習得されていることを前提にしています。詳細は、PostScript および QR コード関連の文献を参照してください。

4.1 QR コードを印刷するには

QR コードの設定に関する概略は、次のとおりです。

- 1. QR コードを生成するためのパラメーターをはじめに設定します。
- 2. コード化したい文字列を与えて、QR コードを印字します。
- 3. 印字位置の指定は PostScript コマンドでユーザーが指定します。
- 4. パラメーターはデフォルトの値を持っていて、ジョブ開始時にリセットされます。

4.2 カスタムオペレーター一覧

次に、QR コードを印刷するための PostScript カスタムオペレーターを説明します。

補足

・「未サポート」と記載している機能は、現在使用できません。

■パラメーター指定

semantics:

dict setqrparams -

コード化する場合に使用するパラメーターを、セットします。

dict は次の表に示されるエントリーを持つ辞書です。パラメーターはジョブ開始時にデフォルト値にセットされ、ジョブ実行中は設定された値を保持します。また、一部のエントリーが指定された場合は、指定されたエントリーのパラメーターだけが更新されます。サポート範囲外の値が指定された場合は、rangecheck エラーになります。

キー	型	意味
Model	整数型	QR コードの種類を指定します。 1: モデル 1 (未サポート) 2: モデル 2 デフォルトは、2 です。

+-	型	意味				
ModuleSize	整数型	セルの大きさを表します。 セルとは、QR コードを構成する最小の単位 (白黒の正方形) です。 セルの大きさは、1 ~ 50 の範囲で指定でき、単位はピクセルで す。ModuleSize の値から、描画される QR コードの一辺の長さ は、次の計算式で求められます。 (ModuleSize ×セル数) / 解像度 デフォルトは 4 です。 セル ModuleSize				
		注記 ・実際に印刷して得られる大きさは解像度に依存します。				
		補足 ・ プリンターの解像度とセルの大きさを示した表を「 参考 : 解像度とモジュールサイズごとのQRコードのセルの大きさ(目安)」(P. 35)に記載しています。ModuleSizeを指定するときの目安にしてください。				
ErrorCorrection	整数型	誤り訂正レベルを表します。 コードの一部分が損傷した場合でも、読み取り時にデータを復元することができるようにコードを生成することができます。損傷の度合いに応じた 4 段階の復元率を指定できます。 0: レベル L (7%) 1: レベル M (15%) 2: レベル H (25%) 3: レベル Q (35%) カッコ内はコードに対する損傷が占める面積の割合を示します。 デフォルトは、1 です。				
Mode	整数型	データモードを表します。 0: 自動 1: 数字モード(未サポート) 2: 英数字モード(未サポート) 3: バイナリーモード 4: 漢字モード(未サポート) デフォルトは、0 です。				
Mask	整数型	マスクを表します。 0~8までの値を指定できます。(0から7は未サポート) デフォルトは、8です。				
Divide	論理型	分割を行うか否かを表します。 true: 分割する(未サポート) false: 分割しない デフォルトは、false です。				
DivideDetails	辞書型	Divide が true の場合だけ有効です。 詳細は次表を参照してください。				

DivideDetails のエントリー一覧

+ -	型	意味		
Num	整数型	分割数を表します。(未サポート) 1~16 までの値を指定できます。デフォルトは、1 です。		
Part	整数型	分割されたコードのうち、何番めを印字するかを表します。 1 から Num で指定された値までの範囲が有効になります。(未サポート)		
Parity	整数型	パリティを表します。(未サポート)		

エラー: stackunderflow, typecheck, rangecheck

参考:解像度とモジュールサイズごとの QR コードのセルの大きさ(目安)

* 表中の値は、小数点第3位を四捨五入しています。(単位:mm)

Module Size	解像度(dpi)		Module	解像度(dpi)	
	600	1200	Size	600	1200
1	0.04	0.02	26	1.10	0.55
2	0.08	0.04	27	1.14	0.57
3	0.13	0.06	28	1.19	0.59
4	0.17	0.08	29	1.23	0.61
5	0.21	0.11	30	1.27	0.64
6	0.25	0.13	31	1.31	0.66
7	0.30	0.15	32	1.35	0.68
8	0.34	0.17	33	1.40	0.70
9	0.38	0.19	34	1.44	0.72
10	0.42	0.21	35	1.48	0.74
11	0.47	0.23	36	1.52	0.76
12	0.51	0.25	37	1.57	0.78
13	0.55	0.28	38	1.61	0.80
14	0.59	0.30	39	1.65	0.83
15	0.64	0.32	40	1.69	0.85
16	0.68	0.34	41	1.74	0.87
17	0.72	0.36	42	1.78	0.89
18	0.76	0.38	43	1.82	0.91
19	0.80	0.40	44	1.86	0.93
20	0.85	0.42	45	1.91	0.95
21	0.89	0.44	46	1.95	0.97
22	0.93	0.47	47	1.99	0.99
23	0.97	0.49	48	2.03	1.02
24	1.02	0.51	49	2.07	1.04
25	1.06	0.53	50	2.12	1.06

■パラメーター取得

semantics:

- currentqrparams dict

現在設定されている QR コード化のためのパラメーター辞書を返します。辞書の詳細は、「パラメーター指定」を参照してください。

エラー:

stackoverflow

■描画指定

semantics:

string rotate qrshow -

string qrshow -

string で指定された文字列を、現在設定されているパラメーターで QR コードにして描画します。オペレーター内では QR コードをイメージとして、カレントポイントに QR コードの左下が来るように描画します。string で2バイト 文字を指定する場合は、Shift-JIS エンコーディングを用いてください。

rotate は integer で指定され、時計回りの回転角度を表します。指定できる値は、0,90,180,270 です。これら以外の値を指定した場合は、rangecheck エラーになります。また、0 を指定したときの結果と、string だけを指定したときの結果は同じになります。

エラー:

stackunderflow, typecheck, rangecheck

■ QR コードセル数取得

semantics:

string getarcellsize integer

string で与えた文字列を、現在のパラメーターで QR コードにした場合に使われるセル 数を返します。

これにより、描画される QR コードの大きさを計算することができます。

モデル 2 の仕様で、バージョン 1 の場合、セル数は 21、バージョン 2 の場合、25 です。セル数は、(バージョン -1) × 4+21 で計算される値が返されます。

バージョン 1 バージョン 2
21 セル 25 セル 25 セル 25 セル 25 セル


エラー:

stackunderflow, typecheck, rangecheck

4.3 注意事項

クワイエットゾーン(コードの周囲にある空白部分)の生成はしません。考慮のうえ PS コードを生成してください。

参考までに、モデル2で4セル分のクワイエットゾーンが必要になります。



4.4 サンプルプログラム

QR コードを印刷するサンプルプログラムと、サンプルプログラムの出力結果の PDF を用意しています。QR コードを印刷するときの参考にしてください。

補足

・サンプルプログラムと出力結果は、「A.3 バーコード、QR コード サンプルプログラム」(P. 40) にも記載しています。

■ サンプルプログラム・出力結果 PDF 格納先

下記の弊社ホームページから、ダウンロードしてください。 URL http://download.fujixerox.co.jp/

■ サンプルプログラム名

QRcode_sample.ps

■ 出力結果 PDF 名

QRcode_sample.pdf

A 付録

A.1 注意 / 制限

PostScript ソフトウエアキットの取り付けについて

PostScript ソフトウエアキットを取り付けて使用する場合は、増設メモリー(オプション)が必要です。

PostScript ソフトウエアキットの取り付け方法は、キットに同梱されている設置手順書を参照してください。また、本機でサポートしている増設メモリーの種類、および取り付け方法については、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。

トラブル対処について

プリンターの操作パネルや、[ジョブ履歴レポート]の[ジョブ処理状態]に、次のエラーコードが表示された場合の対処方法を説明します。

その他のエラーメッセージやエラーコードについては、プリンターに付属のマニュアルを 参照して、対処してください。


エラーコード	原因 / 処置
016-720	印刷処理中に、PCL コマンドの構文エラーが発生しました。 印刷ジョブを一度削除して、印刷し直してください。
116-703	PostScript(オプション)でエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。

A.2 操作パネルメニュー一覧

ここでは、PostScript ソフトウエアキットを取り付けた場合に追加されるメニュー(網かけ部分)の一覧を記載します。操作パネルの操作方法、およびその他のメニューについての詳細は、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。

補足

* は初期値です。



A.3 バーコード、QR コード サンプルプログラム

以下に出力結果とプログラムを示します。

バーコード、QR コードを印刷するときの参考にしてください。

バーコード出力結果	P. 41
バーコードサンプルプログラム	P. 43
QR コード出力結果	P. 48
QR コードサンプルプログラム	P. 49

掲載の出力結果をそのまま印刷した場合、バーコードリーダーで読み取れないことがあります。

読み取り可能なサンプルにつきましては、サンプルプログラムを使用して出力してください。

サンプルプログラムの電子データも用意しています。

■サンプルプログラム格納先

下記の弊社ホームページから、ダウンロードしてください。 URL http://download.fujixerox.co.jp/

■サンプルプログラム名

バーコードサンプル barcode_sample.ps QR コードサンプル QRcode_sample.ps

DocuPrint 350JM (3015.103)

HitachilT-C39H8

ABCDEFGHIJ



HitachilTHINNW7H8-RG

A01234B



HitachilTHINJANH8-RG

4001212012344



HitachilTHINPOSTBC-RG

1234567890

HitachilTHINC128H8-RG

00010203040506070809



DocuPrint 350JM (3015.103)


HitachilTHINITFH8-RG

0001020304050609



HitachilTHINITFB-RG

0001020304050609



```
%!
% Sample PostScript program for FX barcode fonts
% Barcode font info
% Each dict should have each entry...
   std_point : Standard font size
   height_scale : Ratio height/width of barcode
    sample_str : Sample string in character
    sample_str_b : Sample string coded by each barcode
/barc_dict 7 dict def
barc_dict begin
/HitachilT-C39H8
<<
    /std_point
                        51.564
    /height_scale
    /sample_str
                        (ABCDEFGHIJ)
    /sample_str_b
                        <2A4142434445464748494A2A>
>> def
/HitachilTHINNW7H8-RG
<<
    /std_point
                        36.096
    /height_scale
    /sample_str
                        (A01234B)
    /sample_str_b
                        <41303132333442>
>> def
/HitachilTHINJANH8-RG
<<
    /std_point
                        62.363
    /height_scale
                        1. 115
    /sample_str
                        (4001212012344)
    /sample_str_b
                        <22304131324243214B4C4D4E4F4F23>
```

```
>> def
/HitachilTHINPOSTBC-RG
<<
   /std_point
                      10. 246
                     1.026
   /height_scale
   /sample_str
                     (1234567890)
   /sample_str_b
                   <3C3132333435363738393064646464646464646464353E>
>> def
/HitachilTHINC128H8-RG
                     67. 492
   /std_point
   /height_scale
   /sample_str
                     (00010203040506070809)
                   <AA2021222324252627282937AB>
   /sample_str_b
>> def
/HitachilTHINITFH8-RG
<<
   /std_point
                      92.904
   /height_scale
                     0. 971
   /sample_str
                      (0001020304050609)
   /sample_str_b
                  <A7212223242526272AA8>
>> def
/HitachilTHINITFB-RG
<<
   /std_point
                       120
   /height_scale
                       0.978
   /sample_str
                      (0001020304050609)
   /sample_str_b
                  <A7212223242526272AA8>
>> def
end % barc_dict
```

```
/x 50 def
/y 750 def
/print_header {
 /Helvetica-Oblique findfont 16 scalefont setfont
 30 800 moveto
 product show (Y() show version =string cvs show (Y()) show
} def
/set_location {
 std_point height_scale mul
 y exch sub 100 le {newpage} if
 x y moveto
} def
/newpage {
 showpage
 print_header
 /x 50 def
 /y 750 def
} def
/unknown_error {
 x y 30 sub moveto
 /Courier findfont 12 scalefont setfont
 (Unknown barcode font ') show f =string cvs show (') show
 showpage
 quit
} def
/print_fontname {
 /Helvetica findfont 16 scalefont setfont f =string cvs show
 /y y 20 sub def x y moveto
} def
/print_samplechar_and_move {
```

```
/Courier findfont 12 scalefont setfont sample_str show
 /y y 16 sub def
 std_point height_scale mul y exch sub /y exch def
 x y moveto
} def
/print_sample {
                    % 'f' means a barcode font name
 /f exch def
 barc_dict f {get} stopped {unknown_error} if
 begin
 userdict begin
 set_location
 print_fontname
 print_samplechar_and_move
 % Print barcode with standard size
 % 'makefont' for adjusting size
 f findfont [ std_point 0 0 std_point height_scale mul 0 0 ] makefont setfont
 sample_str_b show
 /y y 50 sub def
 end % userdict
 end
} def
% set up page device
% PageSize set to A4
<< /PageSize [595 842] /DeferredMediaSelection true >> setpagedevice
% Image Enhancement should be OFF for barcode print.
<< /PostRederingEnhanceDetails << /REValue 0 >> >> setpagedevice
print_header
/HitachilT-C39H8
/HitachilTHINNW7H8-RG
/HitachilTHINJANH8-RG
```

```
/HitachilTHINPOSTBC-RG
/HitachilTHINC128H8-RG
/HitachilTHINITFH8-RG
/HitachilTHINITFB-RG
{print_sample} forall
showpage
```



```
% !
% Sample PostScript program for QR code
% set up page device
% PageSize set to A4
<< /PageSize [595 842] /DeferredMediaSelection true >> setpagedevice
% Image Enhancement should be OFF for barcode print.
<< /PostRederingEnhanceDetails << /REValue 0 >> >> setpagedevice
%!
/Custom /ProcSet findresource begin
<<
    /Model 2
    /ModuleSize 6
    /ErrorCorrection 1
    /Mode 0
    /Mask 8
    /Divide false
>> setqrparams
100 720 moveto
(FujiXerox DocuPrint 350JM QR Sample) qrshow
end
showpage
```

索引

記号・英数

CODE128 文字コード表 CODE39 文字コード表 ITF(Interleaved 2 of 5) 文字コード表 JAN 文字コード表 MediaClass NW7 文字コード表 PageSize PCL エミュレーション PCL 設定リスト PCL フォームリスト PCL フォームリスト PCL モードの設定 PDF ファイルの印刷 PostScript PostScript 使用メモリー PostScript グフトウエアキットの取り付け PostScript の設定 PostScript フォントリスト PostScript フォントリスト PostScript フォントリスト PostScript i論理プリンター登録リスト QR コード 17, エラーコード	24 29 23 21 25 21 . 6 . 8 . 9 18 19 18 18 18
カ	
カスタマバーコード文字コード表 クワイエットゾーン	30 36
サ	
サンプルプログラム (QR コード) 37, サンプルプログラム(バーコード) 32, 操作パネルメニュー一覧	40
Л	
バーコード	31 . 8 . 7 . 13 22
ホストインターフェイス	
マ	
文字コード22, ラ	23
フ レポート / リスト	18 17

商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理のお問い合わせ、消耗品のご購入について、 および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 または商品センターにお問い合わせください。

THE DOCUME!		X
	保守・操作の問い合わせ、 消耗品のご用命は、 裏面の電話番号へご連絡・	
A-24017	●裏面の記入がない場合の連絡先 富士ゼロックスプリンティングシ ブリンターサボートデスク TEL: 0120-66-2209 受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:30(

THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX	X
●保守・操作の問い合わせ (テレフォンセンター)	
TEL.	
FAX.	
●用紙・消耗品のご用命 (商品センター)	
TEL.	
●お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えくだる 機 権 機械 No.	とい。

表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、祝日を除く9時~12時、13時~17時30分、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面 の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint 350JM PostScript ソフトウエアキット ユーザーズガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社 発行者 — 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 発行年月—2005 年 2 月第 1 版 2005 年 3 月第 2 版

(帳票 No: ME3399J1-1)